

geminⁱ



PianoProdigy

GPP-101

PianoProdigy - Learning Piano
Expandable 24 Key Wireless MIDI Keyboard

©2023 Innovative Concepts & Design LLC. All Right Reserved.
Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG Inc.
Product Specifications and colors may vary from photo.

Manufactured and serviced by:
Innovative Concepts & Design LLC
458 Florida Grove Road
Perth Amboy, NJ 08861 USA
(732)587-5466

geminisound.com

INDEX

What's Included	2
Precautions	3
Features	4
Product Overview	5
POP Piano App	7
Specifications	9
FCC Compliance Statement	10
Legality & Safety	11
Manual en Español	13
Manuel en Français	18
Handbuch in Deutsch	23
Manuale in Italiano	28
Handleiding in het Nederlands	33

What's Included

- 1 x PianoProdigy: Learning Piano
- 1 x USB-C Charging cable
- 1 x User Manual
- 1 x Smartphone Stand

PRECAUTIONS

Please read the following instructions carefully before proceeding. Always adhere to the basic precautions outlined below to minimize the risk of serious injury, electrical shock, short-circuits, damage, fire, or other potential hazards.

Caution:

1. Read all operating instructions before using this equipment.
2. Do not open the unit. There are no user-replaceable parts inside. Consult a qualified service technician if needed. Do not attempt to return the equipment to your dealer. Avoid exposing the unit to direct sunlight or heat sources such as radiators or stoves.
3. Avoid cleaning the unit with chemical solvents, as they may damage the finishing. Clean the unit with a damp cloth.
4. When moving the equipment, place it in its original carton and packaging to minimize the risk of damage during transit.
5. Avoid exposing the unit to water or heat.
6. Refrain from using cleaning products or lubricants on the controls or switches.

Precautions:

1. Read and retain all safety and operating instructions before operating the product.
2. Adhere to warnings on the product and in the operating instructions.
3. Follow all operating instructions.
4. Clean the product only with a polishing cloth or a soft dry cloth. Do not use furniture wax, benzene, insecticides, or other volatile liquids, as they may corrode the cabinet.
5. Avoid using the product near water, such as a bathtub, wash bowl, kitchen sink, laundry tub, wet basement, swimming pool, etc.
6. Do not open the device, attempt to disassemble internal parts, or modify them. If malfunctioning, discontinue use immediately and have it inspected by qualified service personnel.
7. When replacement parts are needed, ensure that the service technician uses parts specified by the manufacturer or with the same characteristics as the original part to prevent fire, electric shock, or other hazards.
8. During transportation, use the original carton and remove all connected cables before moving the device.
9. Avoid exposing the device to excessive vibrations, extreme cold, or heat (such as direct sunlight or near a heater) to prevent panel disfiguration or damage to internal components.
10. Do not place the device in an unstable position where it may accidentally fall over.

FEATURES

Discover the joy of playing piano with PianoProdigy, Gemini's cutting-edge MIDI keyboard that brings music to life. Designed for aspiring musicians of all ages, this wireless Bluetooth piano makes learning the piano a fun and interactive experience. Seamlessly connect to your iOS or Android device and explore your favorite music apps with ease. Our dedicated POP Piano app teaches piano with illuminating keys, ensuring you never miss a note. Take your musical journey further with the expandable feature, allowing you to magnetically attach multiple units and create a larger keyboard as your skills level up. This is the perfect starter Piano for the digital age!

INTERACTIVE LEARNING

PianoProdigy's light-up keys guide you through the learning process, making it easy to follow along and play your favorite songs.

WIRELESS CONVENIENCE

Effortlessly connect via Bluetooth to your phone or tablet, eliminating the need for cables and providing a clutter-free experience.

EXPANDABLE KEYBOARD

Unlock more musical possibilities by attaching multiple PianoProdigy units, creating keyboards with 48 or 72 keys.


EASY CONNECTIVITY

The Type-C port ensures a fast and reliable connection, while Bluetooth 5.0 technology guarantees seamless MIDI data transmission.

VERSATILE COMPATIBILITY

Use the POP piano app or any other music app with MIDI input to enhance your learning experience and play along with your favorite tunes.

PRODUCT OVERVIEW




1. Power Indicator lights up to show device is turned on.
2. Connect USB Type-C Cable to PianoProdigy and your computer or USB power source. NOTE: the unit will not receive power from Tablet, must be connected to 5V USB power source.
3. Power Switch turns PianoProdigy on/off.

PLEASE NOTE: PianoProdigy will turnoff automatically after 10 minutes of inactivity, in order to save battery life.

Expanding Your PianoProdigy

The PianoProdigy is easily expandable by connecting additional keyboards with simple side magnets. Just align, click, and enjoy an extended musical experience!




1. **Get Ready:**
 - . Make sure your PianoProdigy is turned on.
 - . Grab an additional PianoProdigy keyboard.
2. **Find the Magnets:**
 - . Locate the magnets on the sides of each keyboard.
3. **Connect the Keyboards:**
 - . Place the keyboards side by side.
 - . Match the magnets on one keyboard with the magnets on the other.
 - . Gently slide the keyboards together until you feel them connect.
4. **Check the Lights:**
 - . If connected successfully, the keyboard will flash a blue light three times.
5. **Enjoy the Expanded Piano:**
 - . Play more songs with your larger keyboard!
 - . Remember, you can connect up to three keyboards for an even bigger experience.

Now you are ready to make beautiful music with your expanded PianoProdigy!

POP PIANO APP

Unlock the full potential of your PianoProdigy keyboard by pairing it with the free PopPiano App, available on the Apple App Store and Google Play Store. Dive into a world of interactive lessons, fun games, and exciting challenges to elevate your piano skills.

The app seamlessly integrates with your PianoProdigy and supports iOS 12.0+ and Android 6.0+, ensuring a delightful learning experience for all. Start your musical journey today!



The PianoProdigy comes with one month free membership if the POP Piano App. With PianoProdigy is connected to device, launch the POP Piano app, a membership redemption prompt will popup automatically.

Connect PianoProdigy via Bluetooth

1. Confirm PianoProdigy and Mobile device/tablet have their Bluetooth functions turned on.
2. In the POP Piano APP, click piano logo in top left corner of the “Learning” page, then select PianoProdigy from the list.

NOTE: Do NOT connect the PianoProdigy directly from your mobile device or tablet’s Bluetooth settings.

Learning Method

When you are playing the PianoProdigy, look at the on-screen keyboard to find the right keys. The keys light up to guide you on what to play. The PianoProdigy has a distinct way of teaching, so it is important to play the right keys.

If you make a mistake, a red X will show up on the screen, and your score in the top right corner will go down.



Numbers indicate fingering.
1 for thumb, 2 for index finger and so on.



To get used to how the PianoProdigy teaches, it is a good idea to start with an easy level 1 piece. This way, you can get the hang of it and have more fun learning!

SPECIFICATIONS

# of Keys	24
Key Sensitivity	N/A
Polyphony	9
Charging Port	USB Type C (5V)
Bluetooth	V 5.0
System Requirements	iOS / Android / Windows / MacOS
MIDI Connectivity	BLUETOOTH & USB MIDI
Lighting	24 RGB Light up Piano keys
Battery	3.7v 320mAh Polymer Lithium Battery
Power Supply	USB-C
Charging Voltage	5V
# of Keys	24
Key Sensitivity	N/A
Net Weight	1.04 LB / .486 KG
Size	324mm * 144mm * 25mm 12.76" * 5.67" * .98"
Port	Type-C
Voltage	5V
Battery	3.7v 320mAh polymer lithium battery
App	POP Piano (Apple Store/Google Play)

Responsible Party Name:

Innovative Concepts & Designs LLC

Company address:

458 Florida Grove Road
Perth Amboy, NJ, 08861 USA

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. The operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and then on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- . Reorient or relocate the receiving antenna.
- . Increase the separation between the equipment and receiver.
- . Connect the equipment to a different outlet so that the equipment and receiver are on different branch circuits.
- . Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

FCC ID: 2AE6G-GPP101

LEGALITY & SAFETY

The device is not intended for use by people (including children) with reduced physical, sensory, or mental capacity. People who have not read the manual, unless they have received an explanation by someone responsible for their safety, should not use this unit. Children should be monitored to ensure that they do not play with the device. The device should always be readily accessible. The device should not be exposed to water. No objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the device. Always leave a minimum distance of 10 cm around the unit to ensure sufficient ventilation. Open flame sources, such as candles, should not be placed on top of the device. The device is intended for use only in a temperate climate. At full volume, prolonged listening may damage your hearing and cause temporary or permanent deafness, hearing drone, tinnitus, or hyperacusis. Listening at high volume is not recommended. One hour per day is not recommended either. Danger of explosion if battery is incorrectly replaced or not replaced by the same type or equivalent. The battery should not be exposed to excessive heat such as sunshine or fire. Different types of batteries, or new and used batteries, should not be mixed. The battery must be installed according to its polarity. If the battery is worn, it must be removed from the product. The battery must be disposed of safely. Always use collection bins to protect the environment. The battery can only be replaced by the maker of this product, the sales department, or a qualified person. Switch the device off where the use of the device is not allowed or where there is a risk of causing interference or danger - for example: on an aircraft, or near medical equipment, fuel, chemicals or blasting sites. Check the current laws and regulations regarding the use of this device in the areas where you drive. Do not handle the device when driving. Concentrate fully on driving. All wireless devices are susceptible to interference which may affect their performance. All our devices conform to international/national standards and regulations, and we aim to limit user exposure to electromagnetic fields. These standards and regulations were adopted after the completion of extensive scientific research. This research established no link between the use of the mobile headset and any adverse effects on health if the device is used in accordance with standard practices. Only qualified people are authorized to install or repair this product. Only use batteries, chargers and other accessories which are compatible with this equipment. Do not connect incompatible products. This equipment is not waterproof. Keep it dry. Keep your device in a safe place, out of the reach of young children. The device contains small parts which may present a choking hazard to kids

WARRANTY

A. Innovative Concepts & Designs LLC guarantees its products to be free from defects in materials and workmanship for one (1) year from the original purchase date. Exceptions: Laser assemblies on CD Players, batteries, cartridges, and crossfaders are covered for 90 days.

B. This limited warranty does not cover damage or failure caused by abuse, misuse, abnormal use, faulty installation, improper maintenance, or any repairs other than those provided by an authorized Innovative Concepts & Designs LLC Service Center.

C. There are no obligations of liability on the part of Innovative Concepts & Designs LLC for consequential damages arising out of or in connection with the use or performance of the product or other indirect damages with respect to loss of property, revenues, of profit, or costs of removal, installation, or reinstallation.

All implied warranties for Innovative Concepts & Designs LLC, including implied warranties for fitness, are limited in duration to one (1) year from the original date of purchase, unless otherwise mandated by local statutes.

The logo for Gemini, featuring the word "gemini" in a bold, lowercase, sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the letter "i".

support.geminisound.com

FUNCIONES

Descubre el placer de tocar el piano con PianoProdigy, el teclado MIDI de última generación de Gemini que da vida a la música. Diseñado para aspirantes a músicos de todas las edades, este piano inalámbrico Bluetooth hace que aprender a tocar el piano sea una experiencia divertida e interactiva. Conéctese sin problemas a su dispositivo iOS o Android y explore sus aplicaciones de música favoritas con facilidad. Nuestra aplicación dedicada POP Piano enseña piano con teclas iluminadas, lo que garantiza que nunca te pierdas una nota. Lleva tu viaje musical más allá con la función expandible, que te permite conectar magnéticamente varias unidades y crear un teclado más grande a medida que tus habilidades suben de nivel. ¡Este es el piano de iniciación perfecto para la era digital!

APRENDIZAJE INTERACTIVO

Las teclas luminosas de PianoProdigy te guían a través del proceso de aprendizaje, lo que facilita seguir y tocar tus canciones favoritas.

CONVENIENCIA INALÁMBRICA

Conéctese sin esfuerzo a través de Bluetooth a su teléfono o tableta, eliminando la necesidad de cables y brindando una experiencia ordenada.

TECLADO EXPANDIBLE


Desbloquea más posibilidades musicales conectando varias unidades PianoProdigy, creando teclados con 48 o 72 teclas.

FÁCIL CONECTIVIDAD

El puerto Type-C garantiza una conexión rápida y fiable, mientras que la tecnología Bluetooth 5.0 garantiza una transmisión de datos MIDI sin problemas.

COMPATIBILIDAD VERSÁTIL

Utiliza la aplicación de piano POP o cualquier otra aplicación de música con entrada MIDI para mejorar tu experiencia de aprendizaje y tocar junto con tus canciones favoritas.




DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

4. El indicador de encendido se enciende para mostrar que el dispositivo está encendido.
5. Conecte el cable USB tipo C a PianoProdigy y a su computadora o fuente de alimentación USB. NOTA: la unidad no recibirá energía de la tableta, debe estar conectada a una fuente de alimentación USB de 5 V.
6. El interruptor de encendido enciende y apaga PianoProdigy.

TENGA EN CUENTA: PianoProdigy se apagará automáticamente después de 10 minutos de inactividad, para ahorrar batería.

Expandiendo su PianoProdigy

El PianoProdigy se puede ampliar fácilmente conectando teclados adicionales con simples imanes laterales. ¡Simplemente alinee, haga clic y disfrute de una experiencia musical extendida!



6. Prepárate:

- . Asegúrese de que su PianoProdigy esté girado.
- . Hazte con un teclado PianoProdigy adicional.

7. Encuentra los imanes:

- . Localiza los imanes a los lados de cada teclado.

8. Conecte los teclados:

- . Coloque los teclados uno al lado del otro.
- . Haga coincidir los imanes de un teclado con los imanes del otro.
- . Desliza suavemente los teclados hasta que sientas que se conectan.

9. Revisa las luces:

- . Si se conecta correctamente, el teclado parpadeará con una luz azul tres veces.

10. Disfruta del piano expandido:


- . ¡Reproduce más canciones con tu teclado más grande!
- . Recuerda que puedes conectar hasta tres teclados para disfrutar de una experiencia aún mayor.

¡Ahora estás listo para hacer música hermosa con tu PianoProdigy ampliado!

APLICACIÓN POP PIANO

Libera todo el potencial de tu teclado PianoProdigy emparejándolo con la aplicación gratuita PopPiano, disponible en Apple App Store y Google Play Store. Sumérgete en un mundo de lecciones interactivas, juegos divertidos y desafíos emocionantes para elevar tus habilidades con el piano.

La aplicación se integra perfectamente con su PianoProdigy y es compatible con iOS 12.0+ y Android 6.0+, lo que garantiza una experiencia de aprendizaje encantadora para todos. ¡Comienza tu viaje musical hoy!



El PianoProdigy viene con un mes de membresía gratuita en la aplicación POP Piano. Con PianoProdigy conectado al dispositivo, inicie la aplicación POP Piano, aparecerá automáticamente un mensaje de canje de membresía.

Conecte PianoProdigy a través de Bluetooth

3. Confirme que PianoProdigy y el dispositivo móvil/tableta tengan activadas las funciones Bluetooth.
4. En la aplicación POP Piano, haga clic en el logotipo del piano en la esquina superior izquierda de la página "Aprendizaje", luego seleccione PianoProdigy de la lista.

NOTA: NO conecte el PianoProdigy directamente desde la configuración de Bluetooth de su dispositivo móvil o tableta.

Método de aprendizaje

Cuando estés tocando el PianoProdigy, mira el teclado en pantalla para encontrar las teclas correctas. Las teclas se iluminan para guiarte sobre qué tocar. El PianoProdigy tiene una forma distinta de enseñar, por lo que es importante tocar las teclas correctas.

Si cometes un error, aparecerá una X roja en la pantalla y tu puntuación en la esquina superior derecha disminuirá.



Los números indican digitación.

1 para el pulgar, 2 para el dedo índice y así sucesivamente.



Para acostumbrarse a la forma en que enseña el PianoProdigy, es una buena idea comenzar con una pieza fácil de nivel 1. ¡De esta manera, puedes cogerle el tranquillo y divertirse más aprendiendo!

FONCTIONNALITÉS

Découvrez le plaisir de jouer du piano avec PianoProdigy, le clavier MIDI de pointe de Gemini qui donne vie à la musique. Conçu pour les musiciens en herbe de tous âges, ce piano Bluetooth sans fil fait de l'apprentissage du piano une expérience amusante et interactive. Connectez-vous facilement à votre appareil iOS ou Android et explorez facilement vos applications musicales préférées. Notre application dédiée POP Piano enseigne le piano avec des touches lumineuses, vous assurant de ne jamais manquer une note. Allez plus loin dans votre voyage musical grâce à la fonction extensible, qui vous permet de fixer magnétiquement plusieurs unités et de créer un clavier plus grand au fur et à mesure que vos compétences progressent. C'est le piano d'entrée parfait pour l'ère numérique !

APPRENTISSAGE INTERACTIF

Les touches lumineuses de PianoProdigy vous guident tout au long du processus d'apprentissage, ce qui facilite le suivi et la lecture de vos chansons préférées.

COMMODITÉ SANS FIL

Connectez-vous sans effort via Bluetooth à votre téléphone ou à votre tablette, éliminant ainsi le besoin de câbles et offrant une expérience sans encombrement.

CLAVIER EXTENSIBLE


Débloquez plus de possibilités musicales en attachant plusieurs unités PianoProdigy, créant ainsi des claviers à 48 ou 72 touches.

CONNECTIVITÉ FACILE

Le port Type-C assure une connexion rapide et fiable, tandis que la technologie Bluetooth 5.0 garantit une transmission de données MIDI sans faille.

COMPATIBILITÉ POLYVALENTE

Utilisez l'application de piano POP ou toute autre application musicale avec entrée MIDI pour améliorer votre expérience d'apprentissage et jouer avec vos morceaux préférés.




APERÇU DU PRODUIT

7. Le voyant d'alimentation s'allume pour indiquer que l'appareil est allumé.
8. Connectez le câble USB Type-C à PianoProdigy et à votre ordinateur ou à votre source d'alimentation USB. REMARQUE : l'appareil ne sera pas alimenté par la tablette, doit être connecté à une source d'alimentation USB 5V.
9. L'interrupteur d'alimentation allume/éteint PianoProdigy.

VEUILLEZ NOTER : PianoProdigy s'éteindra automatiquement après 10 minutes d'inactivité, afin d'économiser la batterie.

Extension de votre PianoProdigy

Le PianoProdigy est facilement extensible en connectant des claviers supplémentaires avec de simples aimants latéraux. Il suffit de s'aligner, de cliquer et de profiter d'une expérience musicale prolongée !



11. Préparez-vous :

- . Assurez-vous que votre PianoProdigy est allumé.
- . Procurez-vous un clavier PianoProdigy supplémentaire.

12. Trouvez les aimants :

- . Localisez les aimants sur les côtés de chaque clavier.

13. Connectez les claviers :

- . Placez les claviers côte à côte.
- . Faites correspondre les aimants d'un clavier avec les aimants de l'autre.
- . Faites glisser doucement les claviers l'un contre l'autre jusqu'à ce que vous sentiez qu'ils se connectent.

14. Vérifiez les lumières :

- . S'il est connecté avec succès, le clavier clignotera trois fois en bleu.

15. Profitez du piano agrandi :

- . Jouez plus de chansons avec votre clavier plus grand !
- . N'oubliez pas que vous pouvez connecter jusqu'à trois claviers pour une expérience encore plus grande.

Vous êtes maintenant prêt à faire de la belle musique avec votre PianoProdigy étendu !

APPLICATION POP PIANO

Libérez tout le potentiel de votre clavier PianoProdigy en l'associant à l'application gratuite PopPiano, disponible sur l'App Store d'Apple et le Google Play Store. Plongez dans un monde de leçons interactives, de jeux amusants et de défis passionnants pour améliorer vos compétences en piano.

L'application s'intègre parfaitement à votre PianoProdigy et prend en charge iOS 12.0+ et Android 6.0+, garantissant une expérience d'apprentissage agréable pour tous. Commencez votre voyage musical dès aujourd'hui !



Scan the QR code to download



Le PianoProdigy est livré avec un abonnement gratuit d'un mois à l'application POP Piano. Une fois que PianoProdigy est connecté à l'appareil, lancez l'application POP Piano, une invite d'échange d'abonnement apparaîtra automatiquement.

Connectez PianoProdigy via Bluetooth

5. Vérifiez que les fonctions Bluetooth de PianoProdigy et de l'appareil mobile/tablette sont activées.
6. Dans l'application POP Piano, cliquez sur le logo du piano dans le coin supérieur gauche de la page « Apprentissage », puis sélectionnez PianoProdigy dans la liste.

REMARQUE : Ne connectez PAS le PianoProdigy directement à partir des paramètres Bluetooth de votre appareil mobile ou de votre tablette.

Méthode d'apprentissage

Lorsque vous jouez au PianoProdigy, regardez le clavier à l'écran pour trouver les bonnes touches. Les touches s'allument pour vous guider sur ce qu'il faut jouer. Le PianoProdigy a une façon distincte d'enseigner, il est donc important de jouer les bonnes touches.

Si vous faites une erreur, un X rouge apparaîtra à l'écran et votre score dans le coin supérieur droit diminuera.



Les chiffres indiquent un doigté.

1 pour le pouce, 2 pour l'index et ainsi de suite.



Pour s'habituer à la façon dont le PianoProdigy enseigne, c'est une bonne idée de commencer par un morceau facile de niveau 1. De cette façon, vous pouvez vous y habituer et avoir plus de plaisir à apprendre !

FUNKTIONEN

Entdecken Sie die Freude am Klavierspielen mit PianoProdigy, dem hochmodernen MIDI-Keyboard von Gemini, das Musik zum Leben erweckt. Dieses kabellose Bluetooth-Klavier wurde für aufstrebende Musiker jeden Alters entwickelt und macht das Erlernen des Klavierspiels zu einem unterhaltsamen und interaktiven Erlebnis. Stellen Sie eine nahtlose Verbindung zu Ihrem iOS- oder Android-Gerät her und erkunden Sie Ihre Lieblingsmusik-Apps mit Leichtigkeit. Unsere spezielle POP Piano-App bringt Klavier mit leuchtenden Tasten bei, damit Sie keine Note verpassen. Bringen Sie Ihre musikalische Reise mit der erweiterbaren Funktion weiter, die es Ihnen ermöglicht, mehrere Geräte magnetisch zu befestigen und ein größeres Keyboard zu erstellen, wenn Ihre Fähigkeiten steigen. Dies ist das perfekte Einsteiger-Piano für das digitale Zeitalter!

INTERAKTIVES LERNEN

Die leuchtenden Tasten von PianoProdigy führen Sie durch den Lernprozess und machen es Ihnen leicht, Ihren Lieblingssongs zu folgen und sie zu spielen.

KABELLOSER KOMFORT

Verbinden Sie sich mühelos über Bluetooth mit Ihrem Telefon oder Tablet, ohne dass Kabel erforderlich sind, und sorgen Sie für ein übersichtliches Erlebnis.

ERWEITERBARE TASTATUR


Erschließen Sie sich mehr musikalische Möglichkeiten, indem Sie mehrere PianoProdigy-Einheiten anschließen und Keyboards mit 48 oder 72 Tasten erstellen.

EINFACHE KONNEKTIVITÄT

Der Typ-C-Anschluss sorgt für eine schnelle und zuverlässige Verbindung, während die Bluetooth 5.0-Technologie eine nahtlose MIDI-Datenübertragung garantiert.

VIELSEITIGE KOMPATIBILITÄT

Verwenden Sie die POP-Piano-App oder eine andere Musik-App mit MIDI-Eingang, um Ihre Lernerfahrung zu verbessern und zu Ihren Lieblingssongs zu spielen.




PRODUKTÜBERSICHT

10. Die Betriebsanzeige leuchtet auf, um anzuzeigen, dass das Gerät eingeschaltet ist.
11. Verbinden Sie das USB-Typ-C-Kabel mit PianoProdigy und Ihrem Computer oder Ihrer USB-Stromquelle. HINWEIS: Das Gerät wird nicht vom Tablet mit Strom versorgt, sondern muss an eine 5-V-USB-Stromquelle angeschlossen werden.
12. Der Netzschalter schaltet PianoProdigy ein/aus.

BITTE BEACHTEN: PianoProdigy schaltet sich nach 10 Minuten Inaktivität automatisch aus, um die Akkulaufzeit zu verlängern.

Erweitern Sie Ihr PianoProdigy

Das PianoProdigy lässt sich leicht erweitern, indem zusätzliche Tastaturen mit einfachen Seitenmagneten verbunden werden. Einfach ausrichten, klicken und ein erweitertes Musikerlebnis genießen!



16. Machen Sie sich bereit:

- . Stellen Sie sicher, dass Ihr PianoProdigy eingeschaltet ist.
- . Holen Sie sich ein zusätzliches PianoProdigy-Keyboard.

17. Finden Sie die Magnete:

- . Suchen Sie die Magnete an den Seiten jeder Tastatur.

18. Schließen Sie die Tastaturen an:

- . Platzieren Sie die Tastaturen nebeneinander.
- . Kombinieren Sie die Magnete auf der einen Tastatur mit den Magneten auf der anderen.
- . Schieben Sie die Tastaturen vorsichtig zusammen, bis Sie spüren, wie sie sich verbinden.

19. Überprüfen Sie die Lichter:

- . Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, blinkt die Tastatur dreimal blau.

20. Genießen Sie das erweiterte Klavier:

- . Spielen Sie mehr Songs mit Ihrem größeren Keyboard!
- . Denken Sie daran, dass Sie bis zu drei Tastaturen anschließen können, um ein noch größeres Erlebnis zu erzielen.

Jetzt sind Sie bereit, mit Ihrem erweiterten PianoProdigy schöne Musik zu machen!

POP PIANO APP

Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer PianoProdigy-Tastatur aus, indem Sie sie mit der kostenlosen PopPiano-App koppeln, die im Apple App Store und Google Play Store erhältlich ist. Tauche ein in eine Welt voller interaktiver Lektionen, lustiger Spiele und aufregender Herausforderungen, um deine Klavierkenntnisse zu verbessern.

Die App lässt sich nahtlos in Ihr PianoProdigy integrieren und unterstützt iOS 12.0+ und Android 6.0+, um eine angenehme Lernerfahrung für alle zu gewährleisten. Beginnen Sie noch heute Ihre musikalische Reise!



Das PianoProdigy wird mit einer einmonatigen kostenlosen Mitgliedschaft in der POP Piano App geliefert. Wenn PianoProdigy mit dem Gerät verbunden ist, starten Sie die POP Piano-App, und es wird automatisch eine Aufforderung zur Einlösung der Mitgliedschaft angezeigt.

PianoProdigy über **Bluetooth** verbinden

7. Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktionen von PianoProdigy und Mobilgerät/Tablet aktiviert sind.
8. Klicken Sie in der POP Piano APP auf das Klavierlogo in der oberen linken Ecke der Seite "Lernen" und wählen Sie dann PianoProdigy aus der Liste aus.

HINWEIS: Verbinden Sie das PianoProdigy NICHT direkt über die Bluetooth-Einstellungen Ihres Mobilgeräts oder Tablets.

Lernmethode

Wenn Sie das PianoProdigy spielen, schauen Sie auf die Bildschirmtastatur, um die richtigen Tasten zu finden. Die Tasten leuchten auf, um Ihnen zu zeigen, was Sie spielen möchten. Das PianoProdigy hat eine ausgeprägte Art zu unterrichten, daher ist es wichtig, die richtigen Tasten zu spielen.

Wenn Sie einen Fehler machen, wird ein rotes X auf dem Bildschirm angezeigt und Ihre Punktzahl in der oberen rechten Ecke sinkt.



Die Zahlen geben den Fingersatz an. 1 für Daumen, 2 für Zeigefinger und so weiter.



Um sich daran zu gewöhnen, wie das PianoProdigy unterrichtet, ist es eine gute Idee, mit einem einfachen Stück der Stufe 1 zu beginnen. Auf diese Weise haben Sie den Dreh raus und haben mehr Spaß beim Lernen!

TRATTI SOMATICI

Scopri la gioia di suonare il pianoforte con PianoProdigy, la tastiera MIDI all'avanguardia di Gemini che dà vita alla musica. Progettato per aspiranti musicisti di tutte le età, questo pianoforte Bluetooth wireless rende l'apprendimento del pianoforte un'esperienza divertente e interattiva. Connettiti senza problemi al tuo dispositivo iOS o Android ed esplora facilmente le tue app musicali preferite. La nostra app dedicata POP Piano insegna a suonare il pianoforte con tasti illuminati, assicurandoti di non perdere mai una nota. Porta il tuo viaggio musicale oltre con la funzione espandibile, che ti consente di collegare magneticamente più unità e creare una tastiera più grande man mano che le tue abilità salgono di livello. Questo è il pianoforte perfetto per l'era digitale!

APPRENDIMENTO INTERATTIVO

I tasti luminosi di PianoProdigy ti guidano attraverso il processo di apprendimento, semplificando il follow-up e la riproduzione delle tue canzoni preferite.

CONVENIENZA SENZA FILI

Connettiti facilmente tramite Bluetooth al tuo telefono o tablet, eliminando la necessità di cavi e offrendo un'esperienza senza ingombri.

TASTIERA ESPANDIBILE


Sblocca più possibilità musicali collegando più unità PianoProdigy, creando tastiere con 48 o 72 tasti.

CONNETTIVITÀ SEMPLICE

La porta Type-C assicura una connessione veloce e affidabile, mentre la tecnologia Bluetooth 5.0 garantisce una trasmissione dei dati MIDI senza interruzioni.

COMPATIBILITÀ VERSATILE

Usa l'app POP piano o qualsiasi altra app musicale con ingresso MIDI per migliorare la tua esperienza di apprendimento e suonare insieme ai tuoi brani preferiti.




PRODOTTO SOPRAVIEW

13. L'indicatore di alimentazione si accende per indicare che il dispositivo è acceso.
14. Collega il cavo USB Type-C a PianoProdigy e al tuo computer o alla fonte di alimentazione USB. NOTA: l'unità non riceverà alimentazione dal tablet, deve essere collegata a una fonte di alimentazione USB da 5 V.
15. L'interruttore di alimentazione accende /spegne PianoProdigy.

NOTA BENE: PianoProdigy si spegnerà automaticamente dopo 10 minuti di inattività, al fine di risparmiare la durata della batteria.

Espandere il tuo PianoProdigy

Il PianoProdigy è facilmente espandibile collegando tastiere aggiuntive con semplici magneti laterali. Basta allineare, fare clic e godere di un'esperienza musicale estesa!



21. Preparati:

- . Assicurati che il tuo PianoProdigy sia spento.
- . Prendi un'altra tastiera PianoProdigy.

22. Trova i magneti:

- . Individua i magneti ai lati di ciascuna tastiera.

23. Collega le tastiere:

- . Posiziona le tastiere una accanto all'altra.
- . Abbina i magneti su una tastiera con i magneti sull'altra.
- . Fai scorrere delicatamente le tastiere finché non senti che si connettono.

24. Controlla le luci:

- . Se collegata correttamente, la tastiera lampeggerà tre volte con una luce blu.

25. Goditi il pianoforte espanso:

- . Suona più canzoni con la tua tastiera più grande!
- . Ricorda che puoi collegare fino a tre tastiere per un'esperienza ancora più grande.

Ora sei pronto per fare bella musica con il tuo PianoProdigy espanso!

APP PER PIANOFORTE POP

Sblocca tutto il potenziale della tua tastiera PianoProdigy abbinandola all'app gratuita PopPiano, disponibile su Apple App Store e Google Play Store. Immergiti in un mondo di lezioni interattive, giochi divertenti e sfide emozionanti per migliorare le tue abilità al pianoforte.

L'app si integra perfettamente con il tuo PianoProdigy e supporta iOS 12.0+ e Android 6.0+, garantendo un'esperienza di apprendimento piacevole per tutti. Inizia oggi il tuo viaggio musicale!



Scan the QR code to download



Il PianoProdigy viene fornito con un mese di abbonamento gratuito se l'app POP Piano. Con PianoProdigy connesso al dispositivo, avvia l'app POP Piano, verrà visualizzata automaticamente una richiesta di riscatto dell'abbonamento.

Connetti PianoProdigy tramite Bluetooth

9. Verificare che le funzioni Bluetooth di PianoProdigy e del dispositivo mobile/tablet siano attivate.
10. Nell'APP POP Piano, fai clic sul logo del pianoforte nell'angolo in alto a sinistra della pagina "Apprendimento", quindi seleziona PianoProdigy dall'elenco.

NOTA: NON collegare il PianoProdigy direttamente dalle impostazioni Bluetooth del dispositivo mobile o del tablet.

Metodo di apprendimento

Quando suonate il PianoProdigy, guardate la tastiera sullo schermo per trovare i tasti giusti. I tasti si illuminano per guidarti su cosa suonare. Il PianoProdigy ha un modo distinto di insegnare, quindi è importante suonare i tasti giusti.

Se commetti un errore, sullo schermo apparirà una X rossa e il tuo punteggio nell'angolo in alto a destra diminuirà.



I numeri indicano la diteggiatura.

1 per il pollice, 2 per l'indice e così via.



Per abituarsi a come insegna il PianoProdigy, è una buona idea iniziare con un pezzo facile di livello 1. In questo modo, puoi prenderci la mano e divertirti di più a imparare!

FUNCTIONIES

Ontdek het plezier van piano spelen met PianoProdigy, Gemini's geavanceerde MIDI-keyboard dat muziek tot leven brengt. Deze draadloze Bluetooth-piano is ontworpen voor aspirant-muzikanten van alle leeftijden en maakt het leren van de piano tot een leuke en interactieve ervaring. Maak naadloos verbinding met uw iOS- of Android-apparaat en verken uw favoriete muziek-apps met gemak. Onze speciale POP Piano-app leert piano spelen met verlichte toetsen, zodat je nooit een noot mist. Til je muzikale reis naar een hoger niveau met de uitbreidbare functie, waarmee je meerdere eenheden magnetisch kunt bevestigen en een groter toetsenbord kunt maken naarmate je vaardigheden toenemen. Dit is de perfecte instappiano voor het digitale tijdperk!

INTERACTIEF LEREN

De oplichtende toetsen van PianoProdigy leiden je door het leerproces, waardoor het gemakkelijk is om je favoriete nummers te volgen en te spelen.

DRAADLOOS GEMAK

Maak moeiteloos via Bluetooth verbinding met uw telefoon of tablet, waardoor er geen kabels meer nodig zijn en u een opgeruimde ervaring krijgt.

UITBREIDBAAR TOETSENBORD


Ontgrendel meer muzikale mogelijkheden door meerdere PianoProdigy-units aan te sluiten, waardoor keyboards met 48 of 72 toetsen ontstaan.

EENVOUDIGE CONNECTIVITEIT

De Type-C-poort zorgt voor een snelle en betrouwbare verbinding, terwijl Bluetooth 5.0-technologie een naadloze MIDI-gegevensoverdracht garandeert.

VEELZIJDIGE COMPATIBILITEIT

Gebruik de POP-piano-app of een andere muziek-app met MIDI-invoer om je leerervaring te verbeteren en speel mee met je favoriete deuntjes.




PRODUKTOVERZICHT

16. De aan/uit-indicator licht op om aan te geven dat het apparaat is ingeschakeld.
17. Sluit de USB Type-C-kabel aan op de PianoProdigy en uw computer of USB-stroombron.
NOTITIE: het apparaat krijgt geen stroom van de tablet, moet worden aangesloten op een 5V USB-stroombron.
18. Aan/uit-schakelaar schakelt PianoProdigy aan/uit.

LET OP: PianoProdigy wordt automatisch uitgeschakeld na 10 minuten inactiviteit, om de batterij te sparen.

Je PianoProdigy uitbreiden

De PianoProdigy is eenvoudig uit te breiden door extra klavieren aan te sluiten met eenvoudige zijmagneten. Gewoon uitlijnen, klikken en genieten van een uitgebreide muzikale ervaring!



26. **Maakje klaar:**
 - . Zorg ervoor dat uw PianoProdigy is gedraaid.
 - . Pak een extra PianoProdigy-keyboard.
27. **Vind de magneten:**
 - . Zoek de magneten aan de zijkanten van elk toetsenbord.
28. **Sluit de toetsenborden aan:**
 - . Plaats de toetsenborden naast elkaar.
 - . Match de magneten op het ene toetsenbord met de magneten op het andere.
 - . Schuif de toetsenborden voorzichtig in elkaar totdat u voelt dat ze verbinding maken.
29. **Controleer de lichten:**
 - . Als de verbinding tot stand is gebracht, knippert het toetsenbord drie keer blauw.
30. **Geniet van de Expanded Piano:**
 - . Speel meer nummers met je grotere keyboard!
 - . Vergeet niet dat je maximaal drie toetsenborden kunt aansluiten voor een nog grotere ervaring.

Nu ben je klaar om prachtige muziek te maken met je uitgebreide PianoProdigy!

POP PIANO-APP

Ontgrendel het volledige potentieel van uw PianoProdigy-keyboard door het te koppelen met de gratis PopPiano-app, beschikbaar in de Apple App Store en Google Play Store. Duik in een wereld van interactieve lessen, leuke spelletjes en spannende uitdagingen om je pianovaardigheden naar een hoger niveau te tillen.

De app integreert naadloos met je PianoProdigy en ondersteunt iOS 12.0+ en Android 6.0+, wat zorgt voor een heerlijke leerervaring voor iedereen. Begin vandaag nog aan je muzikale reis!



Scan the QR code to download



De PianoProdigy wordt geleverd met een gratis lidmaatschap van een maand als de POP Piano-app. Als PianoProdigy is verbonden met het apparaat, start u de POP Piano-app, er verschijnt automatisch een prompt voor het inwisselen van lidmaatschappen.

Verbind PianoProdigy via Bluetooth

11. Controleer of de Bluetooth-functies van PianoProdigy en het mobiele apparaat/de tablet zijn ingeschakeld.
12. Klik in de POP Piano-app op het pianologo in de linkerbovenhoek van de pagina "Leren" en selecteer vervolgens PianoProdigy in de lijst.

NOTITIE: Verbind de PianoProdigy NIET rechtstreeks vanuit de Bluetooth-instellingen van uw mobiele apparaat of tablet.

Leermethode

Als je de PianoProdigy bespeelt, kijk dan naar het toetsenbord op het scherm om de juiste toetsen te vinden. De toetsen lichten op om u te helpen bij het spelen van het spel. De PianoProdigy heeft een aparte manier van lesgeven, dus het is belangrijk om de juiste toetsen te spelen.

Als je een fout maakt, verschijnt er een rode X op het scherm en gaat je score in de rechterbovenhoek omlaag.



Cijfers geven vingerzetting aan.
1 voor duim, 2 voor wijsvinger en ga zo maar door.



Om te wennen aan de manier waarop de PianoProdigy lesgeeft, is het een goed idee om te beginnen met een eenvoudig stuk van niveau 1. Op deze manier kun je het onder de knie krijgen en meer plezier beleven aan het leren!



©2023 Innovative Concepts & Design LLC. All Right Reserved.
Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG Inc.
Product Specifications and colors may vary from photo.

Manufactured and serviced by:
Innovative Concepts & Design LLC
458 Florida Grove Road
Perth Amboy, NJ 08861 USA
(732)587-5466

geminisound.com

support.geminisound.com